

## SVĚTLO ZADNÍ FORCE K DYNAMU + KÁBLÍK / LIGHT REAR FORCE FOR DYNAMO + CABLE

**CZ****ZADNÍ SVĚTLO K DYNAMU S KÁBLÍKEM**

Uchytení světla na kolo:

1. Upevníte světlo na zadní batník šroubkem
2. Připojte světlo jedním z těchto způsobů:
  - oba kontakty (kladný i záporný) připojte ke kontaktům na blatníku
  - jeden kontakt přes blatník a druhý kabelem
  - oba kontakty jsou propojené kabelem
3. Připojte kladný kabel ke kladnému pólu dynamu, záporný k rámu kola. Pokud je blatník kovový, záporný kontakt je propojený přes upevňovací šroub

**SK****ZADNÉ SVETLO K DYNAMU S KABLÍKOM**

Uchytenie svetla na bicykel:

1. Upevnite svetlo na zadnej batník skrutkou
2. Připojte svetlo jedným z týchto spôsobov:
  - Oba kontakty (kladný i záporný) pripojte ku kontaktom na blatníku
  - Jeden kontakt cez blatník a druhý káblom
  - Obidva kontakty sú prepojené káble
3. Připojte kladný kábel ku kladnému pólu dynamu, záporný k rámu bicykla. Ak je blatník kovový, záporný kontakt je prepojený cez upevňovacie skrutka

**PL****LAMPKA NA DYNAMO Z KABLEM  
MONTAŻOWYM**

1. Załączycy światła z tyłu śruby błotnika Podłącz światło następujących sposobów:
  - Kontakty te (pozytywne lub negatywne), połączyc się z kontaktów na błotniku
  - One kontakt na błotniku i kabel sekund
  - Kontakty te są okablowane
3. Podłączyc przewód dodatni do zacisku dodatniego dynamo, minus do kół ramy. Pod warunkiem, błotnik jest metal, negatywne kontakt jest połączona poprzez śrubę mocującą

**EN****REAR DYNAMO LIGHT WITH CABLE**

1. Assemble light on the rear mudguard by screw.
2. Choose one of these ways how to connect light:
  - both contacts (positive and negative) connect to contacts on the mudguard
  - one contact to mudguard and other by cable
  - both contacts are connected by cables
3. Connect positive cable to positive pole of dynamo, negative to bike frame. If mudguard is steel, negative contact should be connected using fastening screw.

**D****DYNAMO RÜCKLICHT MIT KABEL**

1. Licht an rück Schutzblech mit Schraube befestigen.
2. Beifügen Sie Licht:
  - beide Kontakten (+ und -) an Kontakten am Schutzblech
  - ein Kontakt durch Schutzblech und anderen durch Kabel
  - beide Kontakten mit Kabel
3. Beifügen Sie positiv Kabel zu positiv Dynamo Pol, negativ zum Radrahm. Als Schutzblech ist stahl, negativ Kontakt sollte durch Befestigungsbolzen beigefügt.

**RU****ЗАДНИЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ДИНАМО  
С КАБЕЛЕМ**

1. Установите фонарь на задний брызговик с помощью шурупа
2. Подключите фонарь одним из нижеописанных способ:
  - оба контакта (плюс и минус) подключите к контактам брызговика
  - один контакт через брызговик, другой кабелем
  - оба контакта подключены кабелем
3. Подключите положительный кабель к положительному полюсу динамо, отрицательный - к раме велосипеда. Если брызговик металлический, отрицательный контакт прикрепить с помощью монтажного болта.

