

**CZ - Návod k nastavení kódu zámku:**

Kód je z výroby nastaven na 0000. Pro změnu kódu otevřete zámek a otočte mosazný jistič do krajní polohy ve směru šipky. Nastavte nový kód a otočte mosazný jistič do původní polohy.

**EN - Code settings:**

The code is set to 0000. To change the code: open the lock and turn the brass breaker to side position in direction. Set a new code and turn brass breaker back.

**DE - Kode – Anleitung:**

Kode ist aus Herstellung an 0000 eingestellt. Für Kode-Änderung Schloss öffnen und messinge Sicherung in die Randposition in Pfeil-Richtung umdrehen. Neuen Kode stellen und messinge Sicherung in die originale Position umdrehen.

